

RD-700 USB-MIDI Update

Achtung:

Die Nutzung der beigefuegten Daten erfolgt auf eigenes Risiko. Die Firma ROLAND Elektronische Musikinstrumente HmbH ist in keinerlei Hinsicht fuer eventuelle Datenverluste, Fehlfunktionen oder Schaeden, die durch Einsatz der entsprechenden Dateien entstehen, verantwortlich zu machen. Bitte beachten Sie diesen beigefuegten Text genauestens, um den gewuenschten Erfolg beim Einsatz der Daten zu erzielen.

Version Info

Um herauszufinden, welche Software-Version in Ihrem RD-700SX steckt:

1. Schalten Sie das RD-700SX ein
2. Druetzen Sie gleichzeitig die drei Taster [CURSOR >], [ZONE SELECT LOWER] und [EDIT]. Im Display wird dasnn die aktuelle Version angezeigt.
3. Schalten Sie nach dem Ablesen der Version sofort das RD-700SX aus, ohne andere Taster zu betaetigen.

RD-700SX Stage Piano Update

Das Update besteht aus einem riesengrossen MIDI-File, das ueber USB, nicht ueber den MIDI-Anschluss an das RD-700 gesendet werden muss. Dazu muss der RD-USB Treiber auf Ihrem Computer installiert sein.

Wichtig!

- * Das RD-700SX kann beschaedigt werden, wenn das Update nicht korrekt *
- * durchgefuehrt wird, oder wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird. *
- * Schalten Sie das Instrument waehrend des Updatevorganges nicht ab. *
- * Nutzen Sie nur wirklich zuverlaessige Software-Sequenzen, z.B. den *
- * SMF-Updater2 von unserer Homepage *

1. Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem RD-700SX ueber ein USB-Kabel.
2. Halten Sie die Taster [EDIT] und [NUMLOCK] gemeinsam gedruetzt und schalten Sie dabei das RD-700SX ein. Auf dem Display erscheint "Vendor Driver".
3. Warten Sie, bis Ihr Rechner die Treiber korrekt ausgewaehlt hat (in der Regel ca 1 Minute), stellen Sie bei Ihrem Sequenzer als MIDI-Port "Roland RD" ein und senden Sie dann das Update-MIDI-File (RD700SX_V***.MID wobei *** fuer die Version steht) ueber USB an das RD-700SX. Das Display blinkt dabei abwechselnd hell und dunkel. Druetzen Sie jetzt keine Taster, trennen Sie nicht USB und lassen Sie auch Ihren Computer fuer die ca 2-3 Minuten in Ruhe.

Nach der Uebertragung des Update-Files, erscheint im Display "Writing..." und alle LEDs des RD-700SX leuchten. Warten Sie unbedingt ab, bis das Flash-ROM neu beschrieben ist, "Writing... Done." im Display erscheint und alle Leuchtdioden blinken.

4. Schalten Sie jetzt das RD-700SX aus, trennen Sie bei Bedarf das USB-Kabel und schalten Sie ggf. das RD-700SX zum Feststellen der Version erneut ein.

Das Update ist nun beendet.

Copyright tpf 2005

ROLAND
Elektronische Musikinstrumente
Handelsgesellschaft mbH
Oststrasse 96
22844 Norderstedt