

FP-4 Update Text

Version Info

=

Um herauszufinden, welche Betriebssystem-Version momentan in Ihrem FP-4 arbeitet, schalten Sie das FP-4 aus, halten Sie die beiden Taster [+] und [-] gedrueckt und schalten Sie dabei das FP-4 wieder ein. Im Display wird dann die Version angezeigt. Druicken Sie keine weiteren Taster, sondern schalten Sie das FP-4 danach sofort wieder aus.

FP-4 Update

=

Das Update besteht aus einer langen MIDI-Datei, die mit dem SMF-Updater-Programm ueber USB an das FP-4 uebertragen werden muss. Dazu sollte vorher die Funktion des USB-MIDI-Interfaces ueberprueft und ggf der spezielle Treiber installiert sein. (Normalerweise braucht das FP-4 keinen speziellen Treiber, sondern benutzt den von Windows mitgelieferten Treiber fuer ein "USB-Audiogerat" (damit ist auch ein USB-MIDI-Gerat gemeint).

Schliessen Sie dazu das FP-4 via USB an Ihren Rechner an und versuchen Sie, eine Standard-MIDI-Datei an das FP-4 zu senden. Nehmen Sie dazu ein spezielles Programm (z.B. Logic, Ableton Live, Sonar) oder auch den Windows Mediaplayer. Stellen Sie vorher in der Systemsteuerung bei "Sounds und Audiogerate" im Register "Audio" fuer die "MIDI-Musikwiedergabe" als Standardgerat "USB-Audiogerat" bzw. das "FP-4" ein. Wenn das FP-4 aus den MIDI-Daten Klaenge macht, klappt die Verbindung.

UPDATE DER SYSTEM-SOFTWARE :

Wenn Sie nicht den von Windows bereitgestellten Treiber, sondern den Treiber von Roland benutzen, muessen Sie in Schritt 3 statt Track [R] den Taster Track [1] druecken.

1. Entpacken Sie zunaechst das Update mit einem Entpackprogramm fuer ZIP-Archive (WinZIP, WinRAR, PkUnzip usw.), so dass Sie den Ordner FP-4_Update und die darin enthaltene "FP4_*v**".mid"-Datei erhalten.
2. Schalten Sie das FP-4 aus.
3. Halten Sie die Taster Recorder [Rec] und Track [R] gemeinsam gedrueckt und schalten Sie dabei das FP-4 wieder ein. Das FP-4 zeigt "Upd" im Display.
4. Starten Sie das Programm SMF-Updater. Stellen Sie bei "MIDI Out Device" das "USB-Audiogerat" (FP-4) ein. Das FP-4 muesste nun "rdy" anzeigen.
5. Stellen Sie im SMF-Updater bei "SMF Path" den Pfad zu dem Ordner

- mit der Update MIDI-Datei ("FP4_*v**.mid") ein.
6. Klicken Sie auf Scan SMF. Jetzt muesste bei "File" "fp4_v***.mid" zu lesen sein (statt Sternchen wird die Version angezeigt).
 7. Klicken Se auf das Feld "Send". Nun werden die MIDI-Daten uebertragen und das FP-4 zeigt im Display "rcv" (das "v" sieht aus wie ein "u").
 8. Warten Sie, bis der SMF-Updater "Complete" anzeigt und im Display des FP-4 "End" angezeigt wird.
 9. Schalten Sie das FP-4 aus und ggf. wieder ein.
- Das Update ist damit vollstaendig.

Achtung:

Die Nutzung der beigefuegten Daten erfolgt auf eigenes Risiko.
Die Firma ROLAND Elektronische Musikinstrumente HmbH ist in keinerlei
Hinsicht fuer eventuelle Datenverluste, Fehlfunktionen oder Schaeden,
die durch Einsatz der entsprechenden Dateien entstehen, verantwortlich
zu machen. Bitte beachten Sie die beigefuegten Textdateien genauestens,
um den gewuenschten Erfolg beim Einsatz der Daten zu erzielen.

ROLAND
Elektronische Musikinstrumente
Handelsgesellschaft mbH
Oststrasse 96
22844 Norderstedt