

FP-7 Update Text

Version Info

=====
=====

Um herauszufinden, welche Betriebssystem-Version momentan in Ihrem FP-7 arbeitet, schalten Sie das FP-7 aus, halten Sie die beiden Taster [+] und [-] gedrueckt und schalten Sie dabei das FP-7 wieder ein. Im Display wird dann die Version angezeigt. Schalten Sie anschliessend das FP-7 wieder aus.

FP-7 Update

=====
=====

Das Update besteht aus 5 Dateien und einem Ordner mit 3 weiteren Dateien, die auf einen mit dem PC auf FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Stick uebertragen und dann in das FP-7 eingelesen werden muessen.

UPDATE DER SYSTEM-SOFTWARE :

1. Entpacken Sie zunaechst das Update mit einem Entpackprogramm fuer ZIP-Archive (WinZIP, WinRAR, PkUnzip usw.), so dass Sie den Ordner "DATAROM" und die fuenf Dateien "a.rom", "diskimage.txt", "PROGRAM.BIN" "release.txt" und "Startup" im Ordner "FP-7_Update" erhalten.
2. Bereiten Sie einen leeren USB-Stick vor, bzw. formatieren Sie diesen mit dem Dateisystem FAT oder FAT32 (nicht NTFS oder anderes).
3. Kopieren Sie den Ordner "DATAROM" mit den enthaltenen Dateien und die anderen fuenf bei 1 genannten Dateien gemeinsam auf den USB-Stick. (Alle Dateien im Ordner "FP-7_Update").
4. Warten Sie, bis die Dateien vollstaendig kopiert sind, trennen Sie dann die Datenverbindung zum USB-Stick (mit dem Hardware entfernen-Symbol in der Windows Taskleiste oder durch Ziehen auf den Papierkorb beim Mac).
5. Schalten Sie das FP-7 aus und verbinden Sie den USB-Stick links oberhalb der Tastatur mit dem USB-Anschluss des FP-7.
6. Halten Sie die beiden Taster Recorder [REC] und Track [R] gemeinsam gedrueckt und schalten Sie dabei das FP-7 ein.
7. Es erscheine "Update" im Display und die Aufforderung zu warten. Das Display fuellt sich mit immer mehr Zeichen, bis zum Schluss die Meldung "Completed" erscheint.
8. Schalten Sie das FP-7 aus und ggf. wieder ein.
Das Update ist damit vollstaendig und Sie koennen die fuenf Dateien und den Ordner "DATAROM" wieder vom USB-Stick loeschen.

Achtung:

Die Nutzung der beigefügten Daten erfolgt auf eigenes Risiko.
Die Firma ROLAND Elektronische Musikinstrumente HmbH ist in keinerlei Hinsicht fuer eventuelle Datenverluste, Fehlfunktionen oder Schaeden, die durch Einsatz der entsprechenden Dateien entstehen, verantwortlich zu machen. Bitte beachten Sie die beigefügten Textdateien genauestens, um den gewuenschten Erfolg beim Einsatz der Daten zu erzielen.

ROLAND
Elektronische Musikinstrumente
Handelsgesellschaft mbH
Oststrasse 96
22844 Norderstedt